



Abfüllvorgang VitoMat II 150 ml



Tragen Sie Arbeitskleidung, Handschuhe und eine Schutzbrille.



Schritt 1: Sprühkopf abnehmen.



Schritt 2: Zylinder aufsetzen.



Schritt 3: Farbe vor dem Abfüllen filtern.



Schritt 4: Farbe in den Metallzylinder gießen.



Schritt 5: Höhenadapter auf den Dosenteller stellen.



Schritt 5: Dose mit dem Abfüllzylinder auf den Höhenadapter in die Maschine stellen. Dabei die Dose bis zum Anschlag einschieben.



Schritt 7: Tür schließen.



Schritt 8: Durch Umlegen des Hebels startet der automatische Abfüllvorgang.



Schritt 9: Während des Abfüllvorgangs sollte der Kolben an der tiefsten Stelle für ein bis zwei Sekunden verweilen. Falls dies kürzer ist (viskositätsabhängig), kann die Zeit durch Festhalten des Hebels verlängert werden.



Schritt 10: Nach Beendigung des Abfüllvorgangs Tür öffnen, Dose herausnehmen.



Schritt 11: Sofort den Sprühkopf mit einer leichten Drehbewegung vorsichtig wieder aufsetzen.



Schritt 13: Den Teflonkolben sowie den Metallzylinder mit dem dem abgefüllten Lack entsprechenden Lösemittel gründlich reinigen.



Schritt 13: Zur Finishreinigung empfehlen wir den ColorMatic Lackierpistolenreiniger (Art.Nr. 174353) einzusetzen.

Mögliche Fehlerquellen

- Abfüllmaschine und Kolben verschmutzt -> Achtung! Eintrocknete Lackreste können den Abfüllvorgang beeinträchtigen.
- Farbe wurde vor dem Abfüllen nicht gefiltert -> Achtung! Eintrocknete Lackreste können den Abfüllvorgang beeinträchtigen.
- Der Dosenteller wurde hoch gedreht -> Der Teller sollte immer im Auslieferungszustand bleiben (unten). Bei einem zu hohen Dosenteller kann die Dose eingedrückt werden.